

PV-EYE MINI 安裝手冊

包裝內容

微型電腦 x 1

外接天線 x 1

電源供應器 x 1

USB轉換器 x 1

安裝步驟

一、遠端設定

於PV-EYE後台新增案場、設定變流器品牌與通訊參數，填入設備MAC碼。

若權限不足請聯繫原廠或經銷商代為設定。

二、連接通訊線

串接所有變流器通訊線（RS485），末端接入USB轉換器，A點+ B點-，每個接點僅可接入一根銅線，請勿併接。連接好2點後插入USB口。

三、配置天線

天線接頭接入電腦SMA並鎖緊，天線底座盡可能擺放在通訊良好處。

四、壁掛

本體附帶壁掛孔，建議確實鎖在監控箱內壁上，以確保長時間使用的可靠度。

五、上電與確認

內附的電源供應器為 Micro USB 接頭，正確連接後會自動開始收集資料，打開PV-EYE後台確認資料是否正確回傳。

保固條款

- 原廠提供硬體一年保固
- 內含五年SIM卡與軟體授權
- 請勿擅自打開電腦本體
- 本產品無法抵抗突波與雷擊，請做好保護措施

廠商聯絡資訊

汎宇能源科技有限公司

服務據點：台中市南屯區惠文路361號6樓之1

服務電話：04-2380-5516 分機 706

電子郵件：service@panconergy.com

LINE官方帳號：[@panconergy](https://www.line.me/tw/panconergy)

