

公司網站



公司微信

全球服務電話: +86 4009-281-333

固德威(中國) 中國 蘇州 新區科技城昆侖山路189號 C: +86 512 6239 6771 ervice@goodwe.com.cn www.goodwe.com.cn

固德威(荷蘭)

Zevenwouden 194, 3524 CX Utrecht, the Netherlands T: +31 6 1988 6498 +31 6 1784 0429 service@goodwe.com.cn www.goodwe.com.cn

刮德威(澳大利亞)

74 Tarana Avenue, Glenroy We 3046, Australia T: +61 3 9972 9938 australia@goodwe.com.cn www.goodwe.de

威(英國)

Caversham Place utton Coldfield B73 6HW 350 - 00153 - 00

goodwe.com.cn v.goodwe.com.cn



GOODWE

NS/D-NS系列用户手册

your solar engine



SOLAR INVERTER 光伏并網逆變器

	1符號釋義。		01
	2 安全説明	與警告	01
	3安裝方式	 3.1 安裝説明 3.2 逆變器外觀介紹與包裝信息 3.3 設備安裝 3.4 電氣安裝 	02 02 03 05
	4操作説明	 4.1 指示燈說明 4.2 顯示屏和按鍵說明 4.3 故障代碼 4.4 安規設置 4.5 WiFi模塊重啓和恢復出廠設置 	11 11 14 14 14
	5常見問題	解答	15
	6技術參數。		16
_	7相關認證		21

1符號釋義



▲ 2 安全説明與警告

江蘇固德威電源科技股份有限公司(以下簡稱固德威)NS/D-NS系列光伏并網逆變器是嚴格按照相關安全法 規設計及測試的,但作爲電氣和電子設備,安裝、維護時需遵守以下安全説明,不當的操作將對操作者、第三 方造成嚴重傷害以及財産損失。

●逆變器必須由專業人員按照當地的標準和法規進行安裝和維護。

●安裝、維護逆變器之前必須斷開直流輸入和交流電網與逆變器的連接,且在斷開後至少5分鐘內不能觸碰逆 變器以防止電擊。

●逆變器運行時局部温度可能超過60℃,請勿觸碰,以免燙傷。

●所有電氣安裝必須符合當地電氣標準,取得當地供電部門許可方能由專業人員將逆變器并網。

●請安裝在兒童接觸不到的地方。

●應采取適當的防静電措施。

●在未經授權的情况下,請勿拆開上蓋,請勿觸碰或更换除接綫端子外的其它元器件,否則對人身和逆變器造成的危害,固德威將不承擔責任及質保。

●確保直流輸入電壓小于逆變器最大輸入電壓,否則會損壞逆變器,對此固德威將不承擔責任及質保。

●光伏組串受太陽照射會產生高壓直流電,需要按照我司規定進行操作,否則可能造成部分保護措施失效,危 及人身安全。

●逆變器工作時,禁止插拔DC和AC連接器。

3 安裝方式

3.1 安裝説明

- ●當環境温度不高于45℃時,逆變器能够達到最佳的工作狀態。
- ●安裝高度最好與視綫平行,便于操作和維護。
- ●逆變器的安裝應遠離易燃易爆物品并確保周圍没有强電磁幹擾設備。
- ●逆變器安裝後參數標簽及警示標志必須清晰可見。
- ●安裝逆變器時應避免日曬、雨淋及積雪。



3.2 逆變器外觀介紹與包裝信息

打開包裝後請檢查産品,確認與您所購買的逆變器規格是否一致。

3.2.1 逆變器外觀介紹

NS系列 1~3kW 産品外觀如圖3.2.1-1所示, NS系列 3.6~5kW/ D-NS系列3~5kW産品外觀如圖3.2.1-2所示。





3.2.2 包裝信息



*DC連接器NS系列 1~3kW數量是1對, NS系列 3.6~5kW/D-NS系列 3.6~5kW數量是2對; *AC連接器適用于NS系列 3.6~5kW/D-NS系列 3.6~5kW; *AC接綫端子適用于NS系列 1~3kW; *接綫端子澳洲機器數量爲2。

3.3 設備安裝

3.3.1 選擇安裝位置

安裝位置的選擇必須考慮以下因素:

- ●安裝方法和位置須適合逆變器重量和尺寸。
- ●在堅固表面安裝。
- ●安裝位置通風良好。
- ●竪直安裝或向後傾斜不超過15°,不得側向傾斜,接綫區應朝下,如圖3.3.1-1所示。



●爲保證散熱良好、拆卸方便,逆變器周邊最小間隙不得小于以下數值,如圖3.3.1-2所示。



3.3.2 安裝逆變器

(1)以背板爲模板定位,在墙壁上鑽孔,直徑10mm,深80mm; NS系列 1~3kW 尺寸如圖3.3.2-1所示, NS系列 3.6~5kW/D-NS系列 3-5kW 尺寸如圖3.3.2-2所示。

(2) 用附件包内的膨脹螺釘把背板固定在墙上。

(3) 以凹槽爲把手來搬運逆變器,如圖3.3.2-3所示。

(4) 將逆變器挂在背板上,NS系列 1~3kW 如圖3.3.2-4、3.3.2-5所示;NS系列 3.6~5kW/D-NS系列 3~5kW 如圖 3.3.2-6、3.3.2-7所示。









3.4 電氣安裝

3.4.1 交流端綫路連接

(1) 測量并網接入點的電壓和頻率,確定符合逆變器并網規格。 (2) 建議交流側增加斷路器或保險絲,其規格爲交流輸出額定電流的1.25倍以上。 (3) 逆變器的PE綫(地綫)必須可靠接地,確保零綫與地綫之間的阻抗小于10歐姆。 (4) 斷開逆變器和并網接入點的斷路器或保險絲。 (5) 按照以下步驟連接市電和逆變器: NS系列 1~3kW安裝方法如圖3.4.1-1所示。 注意:確保交流綫可靠連接,保證端子不能被拖拽出來。



NS系列3.6~5kW和D-NS系列3~5kWAC連接器有兩種型號---VACONN系列和WIELAND系列,如圖3.4.1-2所 示。





VACONN系列安裝方法如圖3.4.1-3所示。



WIELAND系列安裝方法如圖3.4.1-4所示。



NS系列1~3kW 交流電綫的綫纜規格如圖3.4.1-6所示。



NS系列3.6~5kW和D-NS系列3~5kW交流電綫交流電綫的綫纜規格如圖3.4.1-5所示。



3.4.2 直流端綫路連接

(1)確保在連接光伏組串之前直流開關處于關斷狀態。
(2)確保光伏組串極性與DC連接器相匹配,否則會損壞逆變器。
(3)確保在任何情况下每個光伏組串的最大開路電壓不高于逆變器的最大輸入電壓。
(4)必須使用我司提供的DC連接器。
(5)光伏組串正負極禁止接PE綫(地綫),否則會造成逆變器損壞。
DC連接器的連接方法如圖3.4.2-1所示

 2.5~4mm
 7mm
 正極接頭

 2.5~4mm
 1
 1

 2.5~4mm
 1
 1

 2.5~4mm
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

 1
 1
 1

直流電綫的綫纜規格如圖3.4.2-3所示。

A B	-	標號	描述	數值
↓ <u>↓</u>	_	А	綫材外徑	4~5mm
	-	В	導體材料的截面積	2.5~4mm
· · · ·	-	С	裸綫長度	7mm左右
	圖 3.4.2-2			

爲了逆變器內部更好的防塵防水,附件包提供的兩對DC連接器需要全部接到逆變器上,如果衹使用其中一對DC連接器,另外一對需要壓緩,綫段長度至少露出DC連接器15mm,壓緩方式須嚴格按照3.4.2-3圖示執行。



3.4.3 USB 通信

USB 數據綫必須按以下步驟連接,如圖3.4.3-1所示。



若需使用USB監控,請從官網下載監控軟件EzExplorer。

3.4.4 RS485 通信

此功能僅適用于RS485機型。

逆變器的RS485接口用于連接EzLogger,連接綫纜的總長度不得超過800m。 RS485接綫方式如圖3.4.4-1所示。



(1) 連接步驟:

- ●將綫纜依次穿過螺帽、單孔密封圈、絶緣體、鈑金件;
- ●取出附件包内的緑色端子,按照圖3.4.4-2接綫;
- ●將接好綫的緑色端子插入逆變器内部對應的端子,輕輕拽綫,保證綫不會被扯出來;

●將鈑金件鎖緊到箱體上,旋緊螺帽。



(2) 通過RS485通信綫纜,將逆變器和EzLogger連接。通過超五類網綫將EzLogger連接到交换機或路由器。

3.4.5 WiFi通信

此功能僅適用于WiFi機型,具體配置請參考附件中的《WiFi連接配置》。 配置完成後,請至http://www.goodwe-power.com注册。

如果需要安裝WiFiBox,安裝步驟如下:

- ●取出逆變器内部排綫;
- ●將排綫與WiFi模塊接口對插;如圖3.4.5-1所示
- ●將WiFi模塊用螺絲鎖緊在箱體上;



4操作説明 4.1指示燈説明



黄/緑/紅燈分别對應: POWER/RUN/FAULT

黄燈:亮時表示逆變器直流端供電正常。對WiFi機型,0.5秒閃爍表示逆變器與路由器連接异常;2.5秒閃爍 表示逆變器與路由器連接正常,但與監控服務器通訊异常;長亮表示逆變器WiFi監控正常。 緑燈:亮時表示逆變器處于發電狀態,閃爍表示逆變器處于自檢狀態。 紅燈:亮時表示光伏系統出現异常情况。

4.2 顯示屏和按鍵説明

安規國家設置:

如果LCD顯示爲'設置安規',請長按按鈕2S後進入二級菜單,在二級菜單中可以根據安裝所在地選擇合適的安規 國家,選擇完安規國家後,請等待20S,机器会自動記録安規國家,并返回一級菜單。

(1)顯示屏界面如下所示:

		并	絲	靷	發	電		
功	率	=	2	0	0	0	0瓦	

顯示區域劃分如下:

Line ①
Line 2

(2) 顯示區域説明

Line①——狀態信息顯示欄:

●横綫上端顯示系統的狀態信息。顯示"等待發電"表示逆變器處于待機狀態; 顯示"檢測計時**秒"表示逆變器 正在自檢準備發電; 顯示"并網發電"表示逆變器處于發電狀態; 當系統出現异常狀況時, 會顯示錯誤信息, 詳見 4.3表格。

●通過按鍵的操作可以在狀態信息欄切換顯示系統運行參數。按鍵操作共有兩級菜單,具體切換的内容和過程可見 下圖:



●通過按鍵控制菜單顯示,按鍵長按進入子菜單 Line⁽²⁾: ●該區域顯示逆變器的實時發電功率 (3) 按鍵説明: 按键分爲2種操作:短按和長按 (4) 按键、液晶屏詳細介紹: ● 通過按鍵可以進行基本功能的設定,如時間,語言,安規國家等,同時也可以通過按鍵查看數據。 ●液晶屏狀態顯示區域一共分爲2級菜單,在第一級菜單中,有些菜單是可以通過長按按鍵來進入第二級菜單;没 有第二級菜單的則通過長按2秒, 鎖定當前顯示的界面。 ●在所有菜單中,不按按鍵,20秒後自動進入第一級菜單的第一個項目,同時把已經做了設置修改的數據存入内部 存儲器中。 (5) 菜單介紹 ●機器在PV上電後,默認的是一級菜單 ●狀態顯示是一級菜單的第一個菜單,該菜單顯示機器當前的狀態:上電初始態顯示的是"等待發電";如果進入 發電狀態,顯示"并網發電";機器有故障則顯示故障信息,詳見第5章。 ●短按按键一次,進入"日發電量"顯示菜單,用來顯示當天的發電功率。 ●短按按键一次,進入"總發電量"顯示菜單,用來顯示從裝機到今天的全部發電功率。 ●短按按鍵一次,進入"輸入電壓"顯示菜單,用來顯示輸入電壓,單位伏。 ●短按按键一次,進入"輸入電流"顯示菜單,用來顯示輸入電流,單位安。 ●短按按键一次,進入"市電電壓"顯示菜單,用來顯示市電電壓,單位伏。 ●短按按键一次,進入"市電電流"顯示菜單,用來顯示市電電流,單位安。 ●短按按键一次,進入"市電頻率"顯示菜單,用來顯示市電頻率,單位赫兹 ● 查看錯誤代碼 短按按键一次,進入故障歷史顯示菜單,用來顯示機器的故障信息。該菜單下有子菜單(即:二級菜單),通過 長按按鍵2秒進入二級菜單, 查看最近五次的故障信息: 故障代碼(Exx)、故障時間(比如: 110316 15:30)。詳見 4.3。要退出二級菜單,20秒不按按鍵,則顯示屏背光滅,自動進入一級菜單的狀態顯示菜單。 ● 杳看機型 短按按键一次,進入"機種名稱"顯示菜單,顯示機器的"機種名稱"。 ● 杳看軟件版本 短按按键一次,進入軟件版本顯示菜單,用來顯示當前的軟件版本號。20秒不按按鍵,顯示屏背光滅,自動進入一 級菜單的狀態顯示菜單。 ●語言設定 短按按鍵一次,進入當前語言顯示菜單,用來設置機器當前的語種。該菜單下有子菜單(即:二級菜單),通過 長按按鍵2秒進入二級菜單。二級菜單提供3種語言設置,通過短按按鍵在3種語言之間進行選擇,之後停止按按鍵 20秒,機器自動存儲該語言,顯示屏背光滅,自動進入一級菜單的狀態顯示菜單。 ●時間設定

短按按鍵一次,進入系統時間設置菜單,用來設置機器當前的時間。該菜單下有子菜單(即:二級菜單),通過長 按按鍵2秒進入二級菜單,進行時間設置。二級菜單初始顯示爲 "2000-00-00 00:00";第一位和第二位默認保持不 變,第三位和第四位用來設置年份(年份可設範圍爲: 2000-2099);第五位和第六位用来設置月份;第七位和第八位 用來設置日期;第九位和第十位用來設置小時;第十一位和第十二位用來設置分鐘。每一位通過短按按鍵進行具體 數字設置,位與位之間通過長按2秒進行切换。設置完成後,20秒不按按鍵,設置的時間生效,顯示屏背光減,自 動進入一級菜單的狀態顯示菜單。 ●通訊協議設定 短按按鍵一次,進入通訊協議設置菜單,用來設置逆變器的通訊方式。在該菜單下長按按鍵2秒進入二級菜單。短按 按鍵在兩種通訊協議間切换。選擇相應協議後,放開按鍵,25秒後顯示屏背光減,設置成功,自動進入一級菜單的 狀態顯示菜單。

●陰影MPPT功能設定

短按按鍵一次,進入陰影MPPT功能菜單。長按兩秒可以開啓或者關閉陰影MPPT功能。顯示" 陰影掃描關 閉"表明當前陰影MPPT功能關閉,顯示"陰影掃描開啓"表明當前陰影MPPT功能開啓。

(6) 正常上電到工作顯示屏的顯示

●輸入電壓大于開啓電壓,機器開始工作,此時黄燈先亮,過幾秒後顯示屏開始顯示信息,此時顯示"等待并 網"。此時如果有市電,那麼2秒後顯示"檢測計時 60秒",此時60秒遞减,當减爲0時可以聽到機器的繼電器動作 4次,之後顯示"并網發電",此顯示屏左下角的Power顯示區域可以看到當前機器的輸出功率。

4.3 故障代碼

下表中的錯誤信息是异常狀況發生時顯示屏上所顯示的内容。

錯誤代碼	描述
03	市電頻率超過安規範圍
14	PV組件絶緣阻抗超出範圍
15	市電電壓超過安規範圍
17	PV輸入電壓超過正常範圍
19	過温故障
23	無市電電壓接入

4.4 安規設置

"中國標準"安規要求當電網電壓高于242Vac時,逆變器需要停止發電并脱網;

"中國標準較高壓"將并網電壓上限提高到264Vac,當電網電壓高于264Vac時,逆變器才會脱網;

"中國標準最高壓"將并網電壓上限提高到280Vac,當電網電壓高于280Vac時,逆變器才會脱網;

若LCD顯示"AC電壓偏高"或者逆變器發電時緑燈每間隔5秒滅1秒,則表明并網點電壓偏高。

若并網點電壓接近或高于242Vac,在徵得當地電力運營商許可後,根據并網點的電壓情况,選擇"中國標準較 高壓"或"中國標準最高壓"。

請長按按鈕2S, LCD會進入二級菜單。

在二級菜單中,短按按鈕選擇合適安規設置。選擇完後,逆變器會自動存儲安規設置。

▲ 注: 電網電壓過高可能會影響到并網側家用電器的正常使用和使用壽命,因選擇"中國標準較高壓"或"中國 標準最高壓"并網導致的相關影響和後果與我司無關。

4.5 WiFi模塊重啓和恢復出廠設置

短按進入WiFi重啓菜單後,長按2秒會重啓逆變器的WiFi模塊。操作結果將會顯示在顯示屏上。當逆變器無 法連接到路由器或者監控服務器時可以嘗試使用此功能。

短按進入WiFi 重載菜單後,長按2秒會將逆變器的WiFi模塊恢復爲出廠設置。操作結果將會顯示在顯示屏 上。當無法連接WiFi模塊時,可使用此功能。一旦WiFi模塊恢復爲出廠設置,則必須再次正確配置WiFi模塊。 注意:該功能僅適用于WiFi機型。

5常見問題解答

在正常情况下, 逆變器無需維護。如遇逆變器不能正常工作, 請參閱以下説明:

●出現問題時,操作面板上的紅色顯示屏燈會點亮,顯示屏上會顯示相關信息。詳見下表,括弧内爲内容釋義。

	顯示	故障排查
	面板對地絶緣阻抗過低	 1.斷開直流開關,取下DC連接器,測量DC連接器正、負極與大地之間的阻抗。 2.阻抗若低于100千歐,請檢查光伏組串接綫對大地的絶緣情况。 3.阻抗若高于100千歐,請呼叫本地服務機構。 4.取下AC連接器,測量N綫對地綫的阻抗。若高于10歐姆,請檢查AC接綫。
系統故	殘餘電流保護	 1.斷開直流開開,排查光伏組串對大地的絶緣情况。 2.排查完成後閉合直流開關。 3.若問題仍然存在請呼叫本地服務機構。
障	電網電壓超限	 1. 斷開直流開關,取下AC連接器,測量連接器中火綫與零綫間的電壓,確認 其與逆變器并網規格是否相符。 2.如果不符,請檢查電網配綫。 3.如果相符,接上AC連接器,閉合直流開關,逆變器將會自動恢復并網。若 問題仍然存在請呼叫本地服務機構。
	電纜頻率超限	 1.如果電網頻率恢復正常,逆變器將會自動恢復并網。 2.若問題一直存在請呼叫本地服務機構。
系統		 1.斷開直流開關,取下AC連接器,測量連接器中火綫與零綫間的電壓,確認 其與逆變器并網規格是否相符。 2.如果不符,檢查配電開關是否合上,供電是否正常。 3.如果相符,接回AC連接器,閉合直流開關;如問題仍然存在請呼叫本地服務 機構。
故障	面板電壓過高	 1.斷開直流開關,取下DC連接器,測量光伏組串電壓。確認其是否超出逆 變器輸入電壓規格。 2.如果是,請重新配置光伏面板組串。 3.如果不是而問題仍然存在,請呼叫本地服務機構。
逆	過温保護	 1.請檢查逆變器安裝位置是否符合要求。 2.嘗試降低周圍環境温度。 3.將逆變器移至蔭凉通風口,或改變安裝位置。 4.上述無法解決,請呼叫本地服務機構。
變器故障	繼電器檢測异常 輸出直流分量過高保護 存儲讀寫异常 内部通訊异常 直流母綫電壓過高 殘餘電流自檢异常	1.斷開直流開關。 2.再閉合直流開關。 3.若故障再次發生請呼叫本地服務機構。
	無顯示 (指示燈和顯示屏都不亮)	 1.斷開直流開關,取下DC連接器,測量光伏組串電壓。 2.插好DC連接器,再閉合直流開關。 3.若電壓低于70伏,請檢查光伏組串配置情况。 4.若電壓高于125伏而依然無顯示請呼叫本地服務機構。

注:光照微弱時,光伏逆變器可能會頻繁啓動,這是由于光伏組串功率不足導致,不會導致逆變器損壞。

名稱	GW1000-NS	GW1500-NS	GW2000-NS	GW2500-NS	GW3000-NS		
直流輸入							
*最大直流功率(W)	1300	1950	2600	3250	3900		
額定直流功率(W)	1200	1800	2300	2700	3200		
最大直流電壓(V)	450	450	450	500	500		
MPPT電壓範圍 (V)	80~400	80~400	80~400	$80 \sim 450$	80~450		
啓動電壓 (V)	80	80	80	80	80		
最大直流電流 (A)	10	10	10	18	18		
直流過流保護 (A)			18				
輸入路數	1	1	1	1	1		
MPPT路數	1	1	1	1	1		
直流端過電壓類别			類别 Ⅱ				
直流端子類型		AMPH	ENOL/MC4/SUN	CLIX			
交流輸出							
額定交流功率(W)	1000	1500	2000	2500	3000		
最大交流功率(W)	1000	1500	2000	2500	3000		
最大交流電流(A)	5 7.5 10 12.				13.5		
交流過流保護(A)	30						
額定輸出	50/60Hz; 230Vac						
輸出範圍	45~55Hz/55~65Hz; 180~270Vac						
電流總諧波失真			<3%				
功率因數		0.	8 超前0.8滯	後			
電網類型			單相				
交流端過電壓類别			類别Ⅲ				
效率							
最大效率	96.5%	97.0%	97.0%	97.5%	97.5%		
歐洲效率	>96.0%	96.0%	>96.0%	>97.0%	>97.0%		
MPPT效率			>99.5%				
保護							
殘餘電流保護			集成				
孤島保護			集成				
直流開關			集成(可選)				
輸出過流保護	集成						
絶緣阻抗偵測	集成						
證書和標準	1						
并網標準	NB/T 32004						
安規			NB/T 32004				
電磁兼容	NB/T 32004						

名稱	GW1000-NS	GW1500-NS	GW2000-NS	GW2500-NS	GW3000-NS		
常規參數							
尺寸 (寬x高x厚)		344*274.5*128mm					
重量 (kg)		7.5			8.5		
安裝方式			壁挂式				
環境温度範圍		25~6	0° C (>45° C 减	載)			
相對濕度			0 ~ 95%				
潮濕場所類别	4K4H						
最高工作海拔	4000m(>3000降額)						
防護等級			IP65				
環境類别			户外及户内				
外部環境污染等級			等級1、2、3				
拓撲結構			無變壓器				
夜間自耗電(W)	<1						
冷却方式	自然對流						
噪音指數 (dB)	<25						
顯示			LCD				
通信方式	USB2.0;RS485或WiFi						
質保期(年)	5/10/15/20/25(可選)						

名稱	0110000 110	GW4200-NS	GW5000-NS			
直流輸入						
*最大直流功率(W)	4680	5460	6500			
額定直流功率(W)	3960	4600	5500			
最大直流電壓(V)	580	580	580			
MPPT電壓範圍 (V)	125~550	$125 \sim 550$	$125 \sim 550$			
啓動電壓 (V)	120	120	120			
最大直流電流 (A)	20	20	20			
直流過流保護(A)		25				
輸入路數	2	2	2			
MPPT路數	2(可并聯)	2(可并聯)	2(可并聯)			
直流端過電壓類别		類別 Ⅱ				
直流端子類型		AMPHENOL/MC4/SUNCLIX				
交流輸出						
額定交流功率(W)	3680	4200	5000			
最大交流功率(W)	3680	4200	5000			
最大交流電流(A)	16	19	22.8			
交流過流保護 (A)		集成				
額定輸出		50/60Hz; 230Vac				
輸出範圍	45	45~55Hz/55~65Hz; 180~270Vac				
電流總諧波失真	<3%					
功率因數		0.8 超前0.8滯後				

名稱	GW3600-NS	GW4200-NS	GW5000-NS			
電網類型	單相					
交流端過電壓類别		類别Ⅲ				
效率						
最大效率	97.6%	97.6%	97.6%			
歐洲效率	>97.4%	>97.4%	>97.4%			
MPPT效率	99.9%	99.9%	99.9%			
保護						
殘餘電流保護		集成				
孤島保護		集成				
直流開關		集成(可選)				
輸出過流保護		集成				
絶緣阻抗偵測		集成				
證書和標準						
并網標準	NB/T 32004					
安規	NB/T 32004					
電磁兼容	NB/T 32004					
常規參數	-					
尺寸(寬x高x厚)		347*429*145mm				
重量 (kg)		14				
安裝方式		壁挂式				
環境温度範圍		25~60°C(>45°C减載)				
相對濕度		$0\sim\!95\%$				
潮濕場所類别		4K4H				
最高工作海拔		4000m(>3000降額)				
防護等級		IP65				
環境類别		户外及户内				
外部環境污染等級		等級 1、2、3				
拓撲結構		無變壓器				
夜間自耗電(W)		<1				
冷却方式		自然對流				
噪音指數 (dB)		<25				
顯示	LCD					
通信方式	USB2.0;RS485或WiFi					
質保期(年)		5/10/15/20/25(可選)				

名稱	GW3000D-NS	GW3600D-NS	GW4200D-NS	GW5000D-NS		
直流輸入						
*最大直流功率(W)	3900	4680	5460	6500		
額定直流功率(W)	3300	3960	4600	5500		
最大直流電壓(V)	580	580 580		580		
MPPT電壓範圍 (V)	80~550	125~550 125~550		125~550		
啓動電壓 (V)	120	120	120	120		
最大直流電流(A)	11/11	11/11	11/11	11/11		
直流過流保護(A)		13.8	/13.8			
輸入路數	2	2	2	2		
MPPT路數	2(可并聯)	2(可并聯)	2(可并聯)	2(可并聯)		
直流端過電壓類别		類别	IП			
直流端子類型		AMPHENOL/M	C4/SUNCLIX			
交流輸出						
額定交流功率(W)	3000	3680	4200	5000		
最大交流功率(W)	3000	3680	4200	5000		
最大交流電流(A)	13.6	16	19	22.8		
交流過流保護 (A)	集成					
額定輸出	50/60Hz; 230Vac					
輸出範圍	45~55Hz/55~65Hz; 180~270Vac					
電流總諧波失真		<	3%			
功率因數		0.8 超前…	0.8滯後			
名稱	GW3000N-DS	GW3600N-DS	GW4200N-DS	GW5000N-DS		
電網類型		單	相			
交流端過電壓類别		類	朔 Ш			
效率						
最大效率	97.6%	97	.6%	97.6%		
歐洲效率	>97.4%	>97	7.4%	>97.4%		
MPPT效率	99.9%	99	.9%	99.9%		
保護						
殘餘電流保護		集	成			
孤島保護		集	成			
直流開關	集成(可選)					
輸出過流保護		集	成			
絶緣阻抗偵測	集成					
證書和標準						
并網標準		NB/T	32004			
安規		NB/T	32004			
電磁兼容	NB/T 32004					

名稱	GW3000N-DS	GW3600N-DS	GW4200N-DS	GW5000N-DS			
常規參數							
尺寸 (寬x高x厚)	347*429*145mm						
重量 (kg)	14						
安裝方式		壁	挂式				
環境温度範圍		25~60°C(>45°C减載)					
相對濕度		0~	95%				
潮濕場所類别	4K4H						
最高工作海拔	4000m(>3000降額)						
防護等級	IP65						
環境類别	户外及户内						
外部環境污染等級	等級1、2、3						
拓撲結構	無變壓器						
夜間自耗電(W)		<	<1				
冷却方式	自然對流						
噪音指數 (dB)	<25						
顯示	LCD						
通信方式	USB2.0;RS485或WiFi						
質保期(年)	5/10/15/20/25(可選)						

*建議逆變器所接光伏組串的總峰值功率不超過表格中最大直流功率。

注

過電壓類别釋義

過電壓類别 I: 連接至具有限制瞬時過電壓至相當低水平措施的電路的設備。

過電壓類别 II:由固定式配電裝置供電的耗能設備。此類設備包含如器具、可移動式工具及其它家用和類似用途負

載,如果對此類設備的可靠性和適用性有特殊要求時,則采用過電壓類别Ⅲ;

過電壓類别Ⅲ:固定式配電裝置中的設備,設備的可靠性和適用性必須符合特殊要求。包含固定式配電裝置中的開

關電器和永久連接至固定式配電裝置的工業用設備; 過電壓類別IV:使用在配電裝置電源中的設備,包含測量儀和前綴過流保護設備等。

潮濕場所類别釋義

環境參數	級 别		
	3K3	4K2	4K4H
温度範圍	0~+40 ℃	−33~+40°C	−20~ +55° C
濕度範圍	5%至85%	15%至100%	4%至100%

環境類别釋義

户外型逆變器:周圍空氣温度範圍爲-25~+60℃,適用于污染等級3的環境; 户内Ⅱ型逆變器:周圍空氣温度範圍爲-25~+40℃,適用于污染等級3的環境; 户内Ⅰ型逆變器:周圍空氣温度範圍爲0~+40℃,適用于污染等級2的環境;

污染等級類别釋義

污染等級1: 無污染或僅有幹燥的非導電性污染; 污染等級2: 一般情况下僅有非導電性污染,但是必須考慮到偶然由于凝露造成的短暫導電性污染; 污染等級3: 有導電性污染,或由于凝露使非導電性污染變爲導電性污染; 污染等級4: 持久的導電性污染,例如由于導電塵埃或雨雪造成的污染。

7相關認證

