

輻射計/溫度計 現場安裝手冊

1 準備:

- 1.1 工具: 螺絲起子、手機或筆記型電腦
- 1.2 接線端拆卸方式: 將兩端卡扣打開



將接線端抽出



2. 安裝方式:

2.1 輻射計設定方式

- 步驟1. 點選" ENT鍵" (準備輸入密碼)
- 步驟2. 按下 5次 "AL鍵 ",讓螢幕為 00000,再次按下 "ENT鍵 "
- 步驟3. 點選 "AL鍵 "至 "dop"功能列
- 步驟4. 選擇至 "Addr"將其選為"1"
- 步驟5. 選擇至 " bAUd " 將其選為 " 9600 "
- 步驟6. 選擇至 " Pari " 將其選為 " n.8.1 "
- 步驟7. 選擇至 " FrAnE"將其選為 " no"
- 步驟8. 將 " I-ZS+O-ZS" 同時按下則為儲存

2.2 輻射計接線方式

- 接點 5: 輻射計的<mark>紅色訊號線</mark>
- 接點 3: 輻射計的綠色訊號線
- 接點 1: PV Eye/RS485端的 +訊號
- 接點 2: PV Eye/RS485端的 -訊號
- 接點 7/8:100~240V電源



2.3 溫度計設定方式

- 步驟1. 點選" ENT鍵" (準備輸入密碼)
- 步驟2. 按下 5次 "AL鍵 ",讓螢幕為 00000,再次按下 "ENT鍵 "
- 步驟3. 點選" AL鍵" 至" dop " 功能列
- 步驟4. 選擇至" Addr" 將其選為"2"
- 步驟5. 選擇至" bAUd" 將其選為" 9600"
- 步驟6. 選擇至" Pari" 將其選為" n.8.1"
- 步驟7. 選擇至"FrAnE" 將其選為"no"
- 步驟8. 將" I-ZS+O-ZS" 同時按下則為儲存

2.4 溫度計接線方式

- 接點 5: 溫度計的紅色訊號線
- 接點 4: 溫度計的任一條白色訊號線
- 接點 3: 溫度計的任一條白色訊號線
- 接點 1: PV Eye/RS485端的 +訊號
- 接點 2: PV Eye/RS485端的 -訊號
- 接點 7/8:100~240V電源



2.5 PV Eye /RS-485接線方式

● 使用USB轉RS-485 converter, 將D+/D-各別訊號



2.6 PV Eye 網站頁面

- 點選進入各別inverter資訊頁面,即可觀看目前所偵測到的參數值
- 點選左側工具列>電廠資訊 > 環境參數,也可以看到參數值

日輻射 4 W/m ²					溫度 28 ℃		風速 m/s	
\$	No.01 3.16 度 кwp \$ 160元 ≋ 5.06 / 5.0 кwp ∎ 16度 ∲ 0.298 kW(6%)				No.02 3.26 度 /kWp \$ 120 元 ■ 3.68 / 4 kWp tl ^{12 度} ¶ 0.326 kW(8%)		No.03 3.16 度 /kwp \$ 160 元 ■ 5.06 / 5.0 kwp 1 ^{16 度} 16 度 16 度	
ñ	系統首頁		電廠	時間		環境温度°C	組件溫度 ℃	總輻射量 W/m²
•	系統公告 4		日山-桃1 2018-0		17:02:10		28	4
æ	電廠資訊	教育部 ・ の設置 Copyrights © All Rights Reserved by PAN-CO INTERNATIONAL CO., LTD.						
0	目前發電							
0	● 電廠列表							
0) 維運排程 環境參數							